

CEC CD 3300

CEC Co. Ltd.

Saitama, Japan

Gebruiksaanwijzing

Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van *CD3300*! Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, opdat u de *CD3300* optimaal kunt gebruiken.

CD3300 is een betaalbare cd-speler met geluid van een hoge kwaliteit, voorzien van unieke technische functies in zijn prijsklasse:

- Geschikt voor CD, CD-R, CD-RW
- Centraal gemonteerd mechanisme
- Gesynchroniseerde digitale uitgangen zonder transformator: Toslink, coaxiaal, AES/EBU
- D/A-converter van hoge kwaliteit
- Modernste BB PCM1738, 24-bits D/A-converter met gebalanceerde spanningsuitgang
- Passieve I/V-omvormer en eerste filterpool
- LEF-versterker CC70 die het volledige signaal in slechts een stap verwerkt, NFB-vrij
- Echt gebalanceerde, volledig gedifferentieerde signaalverwerking
- Gescheiden voeding voor servo en D/A-converter
- RCA- en gebalanceerd XLR analoog uitgangssignaal
- Hoofdtelefoonversterker van hoge kwaliteit
- Verwijderbaar netsnoer

Veiligheids certificering

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN, HET APPARAAT NIET OPENEN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREpareERD: LAAT ONDERHOUD AAN GEKwalIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL OVER.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP VUUR OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN, DIT APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT

Functies van de afstandsbediening

Toetsen 1...9; +10; 0

- Directe afspeelmogelijkheid.

Druk op de cijfertoets, die overeenkomt met het gewenste muziekstuk. De cd-speler begint direct vanaf het opgegeven muziekstuk.

Voorbeeld 1:

Om muziekstuk nummer 5 af te spelen:

Voorbeeld 2:

Om muziekstuk nummer 23 af te spelen:

Time

Zie functie voor paneel

Repeat One/All

Voor het herhalen van een complete cd drukt u eenmaal op "ONE/ALL". Het display toont "Repeat All"

Voor het herhalen van een muziekstuk drukt u tweemaal op "ONE/ALL". Het display toont "Repeat One"

Repeat A-B

Voor het herhalen van een aangegeven gedeelte:

- Druk op PLAY om het afspelen te starten
- Geef het punt op waar het herhaald afspelen moet starten (punt A) door op "A-B" te drukken
 - De indicators Repeaten A gaan branden
- Druk opnieuw op "A-B" bij het eindpunt

Het gedeelte wordt herhaald afgespeeld tot de functie wordt beëindigd door het indrukken van "A-B".

Intro check

Met deze functie kan alleen het begin van elk muziekstuk gedurende 10 seconden worden afgespeeld. De functie wordt beëindigd door op "STOP" te drukken.

Shuffle

Met deze functie worden de muziekstukken van een cd willekeurig afgespeeld.

Dit is alleen beschikbaar in de stopstand.

Voorgeprogrammeerd afspelen

1. In de stopstand drukt u op de toets "MEMORY". De programmastand van de speler wordt geactiveerd. De indicator "Memory" op het display gaat branden. De indicators TRACK No. en STEP No. knipperen.

2. Druk op cijfertoetsen.

De cijfers worden automatisch in volgorde opgeslagen in het programmeergeheugen.

Voorbeeld voor programmeren van muziekstukken in de volgorde 3 - 15:

Druk op de cijfertoets "3" van de afstandsbediening.

"3" verschijnt in de muziekkalender, TRACK "3" en STEP "2" knipperen in het display.

Druk vervolgens op "+10" en "5".

3. Druk op de toets "PLAY".

- Hetzelfde muziekstuk kan herhaalde malen worden geprogrammeerd.
- Het afspelen stopt wanneer het afspelen van het laatste geprogrammeerde muziekstuk is afgelopen
- De geprogrammeerde inhoud blijft opgeslagen in het geheugen, zelfs als het geprogrammeerd afspelen voltooid is of wanneer het afspelen gestopt is door de toets "STOP" te drukken.
- Om de programmastand te beëindigen, drukt u op de toets "MEMORY" in de stopstand.

De geprogrammeerde inhoud controleren

De geprogrammeerde inhoud kan gemakkelijk worden gecontroleerd met behulp van de toets "CHECK" in de stopstand. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verschijnen het nummer van het muziekstuk en het STEP-nummer in de geprogrammeerde volgorde.

Het programmageheugen wissen

- In de stopstand houdt u de toets "CLEAR" langer dan 2 seconden ingedrukt om het programma geheel te wissen.
- Het programma wordt ook gewist door de lade te openen.
- Zodra de spanning van de cd-speler wordt uitgeschakeld, wordt een eventuele programma-inhoud gewist

Het programma wijzigen

1. In de stopstand drukt u op de toets "CHECK" om het gewenste STEP-nummer in het display te laten weergeven
2. Druk op de toets "CLEAR". Het weergegeven nummer van het muziekstuk wordt verwijderd en het daaropvolgende muziekstuk schuift een plaats op.

Herhaal dezelfde stappen om nummers van andere muziekstukken te verwijderen.

Een muziekstuk vernieuwen

1. In de stopstand drukt u op de toets "CHECK" om het gewenste STEP-nummer in het display te laten weergeven
2. Om het programma aan te passen, voert u het gewenste TRACK-nummer in met behulp van de cijfertoetsen. Het aangegeven muziekstuk dat hiervoor geprogrammeerd was, wordt aangepast.

Een muziekstuk toevoegen

Om een nieuw muziekstuk aan een programma toe te voegen, voert u in de stopstand het nummer van het muziekstuk in met behulp van de cijfertoetsen.

Het muziekstuk wordt aan het einde van het programma toegevoegd.

Voorzorgsmaatregelen voor de omgang met het apparaat

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Controleer of de voedingsspanning van uw apparaat overeenkomt met de spanning van uw lichtnet (zie "Operating voltage" op het achterpaneel van het apparaat).
- Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat zijn gevallen, trek dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat door gekwalificeerd personeel controleren voordat u het weer gebruikt.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, pakt u de stekker beet. Trek nooit aan het snoer zelf. Laat onderhoud uitsluitend over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Soms kunt u in de zomer last hebben van stroomstoringen en als gevolg van overbelastingen.

Installatie

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u andere apparaten aansluit of het apparaat opent.

Locatie

- Plaats het apparaat niet op een locatie in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of luchtkanalen, of op een plaats die blootgesteld is aan direct zonlicht, veel stof, mechanische trillingen of schokken. Plaats het apparaat op locaties met een goede ventilatie.

Bediening

- Verplaats het apparaat niet tijdens het afspelen
- Om de laserpickup schoon te houden, mag u deze niet aanraken
- Vergeet niet de lade te sluiten wanneer u de cd-speler niet gebruikt

Condensatie

- Wanneer dit apparaat vanuit een koude omgeving in een warme ruimte wordt gebracht of wanneer de ruimtetemperatuur sterk stijgt, kan er condensvorming in het apparaat optreden waardoor het apparaat wellicht niet optimaal kan presteren. In een dergelijk geval dient u het apparaat circa een uur te laten acclimatiseren of de ruimtetemperatuur geleidelijk te laten stijgen.

Zekeringen

- De zekeringen bevinden zich in het apparaat en mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden vervangen.

Meegeleverde accessoires

- Tot de levering behoort een netsnoer en een afstandsbediening
- Er zijn batterijen meegeleverd. Wanneer deze op zijn gooi deze niet weg, maar lever ze in bij het KCA.

Opnieuw verpakken

- Bewaar de kartonnen doos en het verpakkingsmateriaal.

Technische gegevens

- Halfgeleiderlaser met 3 stralen
- Frequentiebereik: 20 Hz ... 20 kHz; +/- 1 dB

- Totale harmonische vervorming: 0,025 % (1 kHz / 0 dB)
- Signaal/ruis-verhouding: >92 dB
- Kanaalscheiding: >95 dB
- Opgenomen vermogen: 14 W
- Externe afmetingen (b / h / d): circa: 435 x 103 x 296 mm
- Gewicht: 5,7 kg

Opmerking:

- Wijzigingen in de technische gegevens en ontwerp als gevolg van verbeteringen zonder kennisgeving voorbehouden. Uitgezonderd fouten.

Funcities voorzijde

Voe ding - aan/uit-schakelaar - schakelt het apparaat in/uit.

Hoofdtelefoon - 6,3 mm normaal hoofdtelefoonaansluiting en hoofdtelefoonvolumeregeling. De uitgangen aan de achterzijde van het apparaat worden niet beïnvloed door het gebruik van de volumeregeling.

Time - Met deze toets wordt de tijdweergave in 3 standen gewijzigd:

1. Verstreken tijd van het huidige muziekstuk
 2. Resterende tijd van het huidige muziekstuk (aftellen)
 3. Resterende tijd van de complete cd
- In de stopstand geeft het display de totale afspeeltijd en het aantal muziekstukken weer

Open / Close - Openen en sluiten van de lade

Music Skip - Springen naar het volgende of vorige muziekstuk

Search - Muziek zoeken op hoge snelheid

Stop - Afspelen van muziek beëindigen

Play / Pause - Muziekweergave starten. Tijdens het afspelen wordt gewisseld tussen afspelen en onderbreken.

Funcities achterzijde

Toslink-aansluiting - Optische digitale (SPDIF) uitgang voor Toslink optische glasvezelaansluiting

Gebalanceerde digitale uitgang - Gebalanceerde digitale uitgang overeenkomstig AES/EBU-norm. De aansluiting met de hoogste kwaliteit om de CD 3300 op een ander compatibel digitaal geluidsapparaat aan te sluiten. De kabelimpedantie moet 110 ohm zijn.

Pentoewijzing:

- 1 = Aarde
- 2 = Niet-geïnverteerd, soms "hot" of "+" genoemd.
- 3 = Geïnverteerd, soms "cold" of "-" genoemd.

Coaxiale digitale uitgang - Normale, digitale (SPDIF) uitgang. De kabelimpedantie moet 75 ohm zijn.

Gebalanceerde uitgang rechts - Rechterkanaal van analoge, gebalanceerde uitgang. Pentoewijzing zie

Analoge uitgang - Ongebalanceerde standaard analoge uitgang voor het aansluiten van een versterker.

Gebalanceerde uitgang links - Linkerkanaal van analoge gebalanceerde uitgang. Pentoewijzing zie

Ingang voor het netsnoer